



GUIA ADICIONAL DE PROBLEMAS PARA VALVULAS MODELO 950DWPRS



La guia diagnostica sobre problemas en valvula 950 tambien aplica para modelo 950DWPRS. La informacion adicional que sigue se aplica solo a modelo 950DWPRS y los pasos recomendados tienen prioridad a los que se recomiendan para el modelo 950.

I. NO SE APAGA LA VALVULA, O SE APAGA PARCIALMENTE NADAMAS; O SE APAGA PERO DEJA DERRAMAR UN POCO POR LA CABEZA

A. Mientras que la valvula este a prueba de presion y la barra manual traviesa este en la posicion (OFF) apagado, desconectar el tubo, de el modulo de regular la presion. Si, se observa que agua se derrama por el tubo, desmonte el tubo de la valvula de la barra traviesa (use una navaja o cuchillo con filo para que pueda hacer una incision al final del tubo. Asi podra quitarlo del tubo). Cierre la agua si mira que ay derrame por la valvula traviesa y reemplazar la barra traviesa.

B. Si no habre la valvula, siga las indicaciones en la guia de problemas para modelo 950.